

STRUTTURA PARCO GIOCHI MINIDOLCE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Struttura con profilo da 80 x 80 mm, zincata a polvere e verniciata a polvere;
 Balconi in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere;
 Pedane/piattaforme e scale realizzate in compensato antiscivolo, durevole, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici;
 Coperture realizzate in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
 Scivoli in acciaio inox con sponde in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
 Pannelli didattici e manipolatori realizzati in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
 Oblò in policarbonato;
 Bandiere e timoni realizzati con pannello in HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
 Funi in acciaio con treccia in polipropilene, collegate con elementi durevoli in plastica, acciaio inossidabile o alluminio;
 Barre e corrimano in acciaio inox;
 Bulloni/viti ricoperti con tappi in plastica e/o viti in acciaio inox;
 Tappi di sicurezza nella parte superiore della struttura in gomma o polipropilene;
 Dati del dispositivo:
 Lunghezza 410 cm
 Larghezza 290 cm
 Altezza totale 270 cm
 Fascia d'età 1 - 8 anni
 Numero di bambini 27 bambini
 Zona di sicurezza 30,7 m²
 Altezza di caduta libera 90 cm
 L'altezza delle piattaforme è di 59,90 cm
 Il peso della parte più pesante è 11 Kg;

Dimensioni della parte più grande: 255 x 8 x8 cm;

Informazioni aggiuntive:

Dispositivo adattato per disabili;

Dispositivo destinato ai parchi giochi pubblici;

Il dispositivo è dotato di certificato rilasciato da un organismo accreditato o di dichiarazione di conformità;

Assenza di spigoli vivi o spazi vuoti che possano causare pizzicamento delle dita, della testa e di altre parti del corpo;

ancoraggio su terreno pianeggiante, ad una profondità di 80/70/60 cm;

lo scivolo non deve essere posizionato verso sud;

La foto è solo a scopo illustrativo e l'aspetto reale del dispositivo e il suo colore possono variare.

