

STRUTTURA PARCO GIOCHI GIUNGLA**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Struttura in acciaio con profilo di 80 x 80 mm, zincato a polvere e verniciato a polvere;
Piattaforme/piattaforme e pareti da arrampicata realizzate in pannello HPL antiscivolo, durevole, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici;
Tetti e coperture in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
Cover in policarbonato trasparente con stampa durevole resistente ai graffi e agli agenti atmosferici;

Scivoli in acciaio inox con sponde in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
Tavoli da disegno realizzati in pannello HPL, resistente agli agenti atmosferici;
Finestre a labirinto in policarbonato; palla di plastica;
Pietre da arrampicata durevoli realizzate in resina poliestere e riempitivi minerali;
Funi in acciaio con treccia in polipropilene, collegate con elementi durevoli in plastica, acciaio inossidabile o alluminio;

Sedili certificati e sicuri;

Catene in acciaio inox, calibrate, per evitare che le dita si incastrino;

Poli; scale e corrimano in acciaio inox;

Viti in acciaio inox e/o viti ricoperte con tappi in plastica;

Tappi di sicurezza nella parte superiore della struttura in gomma o polipropilene;

Dati del dispositivo

Lunghezza 535 cm

Larghezza 375 cm

Altezza totale 510 centimetri

Fascia d'età 4 - 14 anni

Numero di bambini 38 bambini

Zona di sicurezza 44,1 m²

Altezza di caduta libera 270 cm

Altezze piattaforma 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm

Scivoli 90, 210 cm

Conformità alla norma PN-EN 1176-1:2017-12

Il peso della parte più pesante è di 65 kg

Dimensione della parte più grande: 8 x 8 x 510 cm

Informazioni aggiuntive

dispositivo adattato per disabili; dispositivo destinato ai parchi giochi pubblici; il dispositivo è dotato di certificato rilasciato da un organismo accreditato o di dichiarazione di conformità;

assenza di spigoli vivi o spazi vuoti che possano causare pizzicamento delle dita, della testa e di altre parti del corpo;

ancoraggio su terreno pianeggiante, ad una profondità di 80/70 cm;

lo scivolo non deve essere posizionato verso sud;

La foto è solo a scopo illustrativo e l'aspetto reale del dispositivo e il suo colore possono variare.

