

STRUTTURA PARCO GIOCHI IN LEGNO**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Struttura in legno di pino di prima qualità incollato, impregnato e doppia verniciatura 90 x 90 mm senza nodi, fissata superiormente con tappi in polipropilene;
La base della struttura in legno poggia su ancoraggi in metallo zincato a caldo che proteggono il legno dal contatto diretto con il terreno, prevenendo così la putrefazione e allungando la vita della struttura;
Pedane/piattaforme, pareti d'arrampicata e scale in legno multistrato antiscivolo, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici;
La struttura delle pedane/piattaforme è in metallo, zincata a polvere;
Tetti e coperture in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
Scivoli in acciaio inox con sponde in pannello HDPE, resistente agli agenti atmosferici;
"Telefono muto" - struttura - tubo in acciaio inox; fiori HDPE;
installazione sotterranea di plastica;
Pietre rampicanti realizzate in pannello HDPE, resistenti agli agenti atmosferici;
Funi in acciaio con treccia in polipropilene, collegate con elementi durevoli in plastica, acciaio inossidabile o alluminio;
Catene in acciaio inox, calibrate, per evitare che le dita si incastrino;
Barre e corrimano in acciaio inox;
Bulloni/viti ricoperti con tappi in plastica e/o viti in acciaio inox

Dati del dispositivo:
Lunghezza 360 cm;
Larghezza 315 cm;
Altezza totale 280 cm;
Fascia d'età 1 - 8 anni;

Numero di bambini 14 bambini;

Zona di sicurezza 30,4 m²;

Altezza caduta libera 90 cm;

Altezza piattaforma 59,90 cm;

Il peso della parte più pesante è di 22 kg;

Dimensione della parte più grande: 257 x 9 x 9 cm;

Informazioni aggiuntive:

Dispositivo destinato ai parchi giochi pubblici;

Il dispositivo è dotato di certificato rilasciato da un organismo accreditato o di dichiarazione di conformità;

Assenza di spigoli vivi o spazi vuoti che potrebbero causare pizzicamento di dita, teste o altre parti del corpo;

Ancoraggio su terreno pianeggiante, ad una profondità di 80/70/60 cm;

Lo scivolo non deve essere posizionato verso sud;

La foto è solo a scopo illustrativo e l'aspetto reale del dispositivo e il suo colore possono variare.

