

SCHEDA TECNICA

BANCO D'APPOGGIO



CODICE PRODOTTO:

Sito: TAC-120

Codice Me.Pa: TAC-120

DIMENSIONI:


- 120 × 75 × 90 H

DESCRIZIONE:

Le strutture portanti di un tavolo d'appoggio carrellato si identifica nell'insieme di n.2 fiancate esterne, n.4 tra moduli superiori orizzontali e modulo inferiore poggia ripiano. Tali strutture sono realizzate con tubolare in ferro decapato 30×30 mm spessore 2 mm, verniciate con polveri epossidiche antiacide a passivazione ecologica, di colore RAL 7001 e saldate con saldatura ad arco. Alle fiancate esterne sono applicati nella parte sottostante n.4 ruote piroettanti con freno. Il banco carrellato è dotato di un piano di lavoro e un sottopiano d'appoggio in laminato plastico, costituito da un supporto in conglomerato ignifugo, classificazione V 100 K secondo norme DIN 52364 ed in CLASSE 1 secondo le norme CSE-RF spessore mm 25.

COLORI DISPONIBILI:

Legno, rosso, arancio, giallo, azzurro, blu, lime.



LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/banco-dappoggio-tac-120/

