

SCHEDA TECNICA

ADVENTURER 4



CODICE PRODOTTO:

Sito: AR121

Codice Me.Pa: AR121

DESCRIZIONE:

Stampante 3D efficiente con molte funzioni intelligenti. Flashforge Adventurer 4 impressiona con le sue numerose e fantastiche funzioni, come il livellamento automatico della piattaforma di stampa flessibile, una fotocamera integrata, un sensore di filamento e un ugello a sostituzione rapida. Lo spazio di costruzione di 220 x 220 x 250 mm è completamente chiuso e consente la stampa di modelli di grandi dimensioni e materiali speciali. Piattaforma autolivellante con base in alluminio Come base di livellamento viene utilizzato un telaio del pavimento lavorato a CNC, una piastra piatta in alluminio da 8 mm per l'uniformità della piattaforma di stampa e una differenza di uniformità inferiore a 0,15 mm. Ciò garantisce un'eccellente qualità di stampa del primo strato e nessuno sforzo per il livellamento. Piattaforma di stampa flessibile per una facile rimozione della stampa Con l'aiuto della piattaforma di stampa magnetica e flessibile, il modello finito può essere rimosso in pochi secondi. Il piano di stampa può essere riscaldato fino a 110 °C in modo che Adventurer 4 possa stampare materiali tecnici come ABS, PETG-CF e PC.

LINK PRODOTTO:

www.arrelab.it/product/adventurer-4-ar121/

